

Brugervejledning
Trådløs ringeklokke type ST-230
Varenr. 41 61 01

Generelle funktioner:

- ST-230 er ideel som ringeklokke i private hjem eller erhverv
- Både ringetryk og modtager er batteridrevet
- Det er muligt at tilslutte en 230V/6VDC strømforsyning til modtageren
- I ringetrykket er der skrivefelt
- Ringeklokken opererer på frekvens 433,92 MHz
- I frit område har ringeklokken en rækkevidde på op til 150m
- Der skal laves individuel kode (256 muligheder)
- Der kan tilkobles to ringetryk på én modtager
- 8 ringetoner der kan vælges imellem
- Der kan vælges imellem høj eller lav ringevolumen
- Max. Lydniveau 80dB
- Der medfølger ikke batterier

Tekniske data:

(ringetryk)

Batteritype	: CR2032 knapcelle 3V
Frekvens	: 433,92MHz
Transmissionstid	: t=2sek.
Kodemuligheder	: 256
Rækkevidde	: Op til 150m* i frit område
Isolationsklasse	: III
Beskyttelsesklasse	: IP44
Temperaturområde	: -20 - +35°C
Mål	: 85x26x32

(modtager)

Batteritype	: 4x AA batterier eller 6VDC strømforsyning
Strømforbrug	: 0,47mA (ved ringning 90mA)
Frekvens	: 433,92MHz
Ringetoner	: 8 toner
Lydniveau	: LO=75dB, HI=80dB
Isolationsklasse	: III
Beskyttelsesklasse	: IP44
Temperaturområde	: 0°C +35°C
Mål	: 125x120x30

*Hvis der mellem ringetryk og modtager er træ/plastic reduceres rækkevidden med 5-20%, ved vægge/mursten reduceres med 20-40% og ved beton reduceres med 40-80%.

Monteringsvejledning:**1. Sammenkobling af ringetryk til modtager**

- For at få modtager og ringetryk til at genkende hinanden – fjern først batterierne fra modtageren og vent ca. 20 sekunder.
- Indsæt så batterier i modtageren (to lydsignaler indikere at modtageren er klar til programmering), tryk herefter på ringetrykket (skal gøres indenfor 60 sekunder efter batterierne er sat i modtageren). Ringetryk og modtager er nu kodet sammen.
- Denne ringeklokke har et avanceret automatisk kodesystem (256 koder/kanaler). Da ringeklokken selv finder en ledig kode/kanal kræves der ikke yderligere indstilling.
- Hvis der ønskes to tryk tilkoblet én modtager gentages ovenstående procedure.
VIGTIGT: efter første ringetryk er indstillet SKAL der gå 2 minutter før næste ringetryk indstilles.

2. Ringetone og volume

- For at skifte mellem de 8 ringetoner – tryk på "S" knappen som sidder i ringetrykket (ved batteriet). For hvert tryk skiftes mellem ringetonerne.
- For at skifte mellem høj eller lav ringetone – inde i modtageren sidder en "skydepal" hvor der kan vælges mellem position LO eller HI. LO=lav og HI=høj ringevolumen.