## Ex9B

1



Circuit breaker
Jistič
Istič
Wyłącznik nadprądowy
Intrerupator automate
Leistungsschalter
Disjoncteur
Автоматический выключатель
Миниатюрен автоматичен прекьсвач
Automatski osigurač

Noark

## Ex9B

2

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montazu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijas
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid

## Ex9B

3

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atenție: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Монтаж только электрика

## Ex9B

mm

4




1P 1PN/2P 3P 3PN/4P




1P




1PN/2P/3P/3PN/4P

## Ex9B

5



## Ex9B

6




## Ex9B

7

| | |
|---|---|
| | Z2 |
| (mm²) | 1-35mm² |
| (Nm) | 2-3.5Nm |




## Ex9B

8




Green
Zelená
Zielony
Verde
Grün
Vert
Зеленый

## Ex9B

9




Red
Červená
Czerwony
Roşu
Rot
Rouge
Красный

Noark

Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved

www.noark-electric.eu