Ex9B

1



Circuit breaker
Jistič
Istič
Wyłącznik nadprądowy
Intrerupator automate
Leistungsschalter
Disjoncteur
Автоматический выключатель
Миниатюрен автоматичен прекьсвач
Automatski osigurač

Noark

Ex9B

2

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montazu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijas
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid

Ex9B

3

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atenție: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Монтаж только электрика

Ex9B

mm

4



1P 1PN/2P 3P 3PN/4P



1P



1PN/2P/3P/3PN/4P

Ex9B

5



Ex9B

6



Ex9B

7

	Z2
(mm²)	1-35mm²
(Nm)	2-3.5Nm



Ex9B

8



Green
Zelená
Zielony
Verde
Grün
Vert
Зеленый

Ex9B

9



Red
Červená
Czerwony
Roşu
Rot
Rouge
Красный

Noark

Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved

www.noark-electric.eu